



**ЭКОМИР**

с заботой о будущем

# МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ




## Оглавление

Монтажная схема СБО ЭКОМИР 2	3	Монтажная схема Септик ДАЧА 5	16
Монтажная схема СБО ЭКОМИР 3	4	Монтажная схема Кессон СОЮЗ	17
Монтажная схема СБО ЭКОМИР 4	5	Монтажная схема Кессон СОЮЗ М	18
Монтажная схема СБО ЭКОМИР 5	6	Монтажная схема Кессон СОЮЗ ПРО	19
Монтажная схема СБО ЭКОМИР 6	7	Монтажная схема Погреб ЭКОМИР	20
Монтажная схема СБО ЭКОМИР 7	8	Монтажная схема ЁМКОСТЬ ЭКОМИР 2,5 м <sup>3</sup>	21
Монтажная схема СБО ЭКОМИР 8	9	Монтажная схема ЁМКОСТЬ ЭКОМИР 3,5 м <sup>3</sup>	22
Монтажная схема СБО МИР 3	10	Монтажная схема ЁМКОСТЬ ЭКОМИР 5 м <sup>3</sup>	23
Монтажная схема СБО МИР 4	11	Монтажная схема ЁМКОСТЬ ЭКОМИР 7,5 м <sup>3</sup>	24
Монтажная схема СБО МИР 5	12	Монтажная схема ЁМКОСТЬ ЭКОМИР 10 м <sup>3</sup>	25
Монтажная схема СБО МИР 6	13	Монтажная схема Колодец Дренажный	26
Монтажная схема СБО МИР 8	14	Монтажная схема Колодец Дренажный Конический	27
Монтажная схема Септик ДАЧА 3	15		


### **Важно**

- Все размеры котлованов указаны для серийных изделий. Для заказных изделий размеры котлована подбираются индивидуально под каждое изделие.
- В монтажных схемах указаны минимальные размеры котлована.


## Монтажная схема СБО ЭКОМИР 2




## Монтажная схема СБО ЭКОМИР 3




## Монтажная схема СБО ЭКОМИР 4




## Монтажная схема СБО ЭКОМИР 5




## Монтажная схема СБО ЭКОМИР 6




# Монтажная схема СБО ЭКОМИР 7




## Монтажная схема СБО ЭКОМИР 8




# Монтажная схема СБО МИР 3




## Монтажная схема СБО МИР 4



## Монтажная схема СБО МИР 5




## Монтажная схема СБО МИР 6






# Монтажная схема Септик ДАЧА 3





# Монтажная схема Кессон СОЮЗ











# Монтажная схема Емкость ЭКОМИР 2,5 м<sup>3</sup>






# Монтажная схема Емкость ЭКОМИР 5 м<sup>3</sup>






# Монтажная схема Емкость ЭКОМИР 10 м<sup>3</sup>



## Монтажная схема Колодец Дренажный



# Монтажная схема Колодец Дренажный Конический

